Manual de Instrução - 919

TI2B971, TI2B981, TI2D411, TI2D421, TI2D471, TI2D521, TI2D531, TI2D541, TI2G521, TI2G541, TI2J881, TI2J891, TI2K621, TI2K631, TI45441, TI45501, TI45531

CALENDÁRIO PERPÉTUO

O seu relógio com calendário perpétuo mantém com precisão por ano a quantidade de dias que têm em cada mês.

1- Meio (somente para uso da fábrica)

2- Fora (ajuste da hora e dia da semana)

Posições da Coroa

Importante: *A informação de data do seu relógio (incluindo o mês e o ano) foi préfixada na fábrica. Quando necessário, você precisa somente ajustar a hora.*

COMO AJUSTAR A HORA

Para ajustar a hora, simplesmente puxe a coroa para posição 2-Fora e girar no sentido horário ou anti-horário. O Dia e a Data mudam automaticamente quando o ajuste passar de 0:0 hora. Não existe ajuste para o dia ou a data; já vem ajustado de fábrica.
Nota 1: Após o ajuste se a data se alterar ao meio-dia, a hora tem que ser ajustada 12 horas para frente ou para trás.
Se a coroa for colocada acidentalmente na posição 1-Meio, e girada, a apresentação da data altera-se temporariamente, mas o ajuste de fábrica da data não é afetado. Puxe a coroa para a posição 2-Fora e faça o ajuste da hora. A data correta será então novamente apresentada.

INDIGLO NIGHT-LIGHT

A função Indiglo deve ser usada somente em ambiente escuro e/ou com pouca luminosidade que impossibilite a leitura do mostrador. Para ativar o Indiglo, pressione a coroa; o mostrador se ilumina completamente. Solte a coroa para desativar.

COMO AJUSTAR A DATA APÓS A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

A data do seu relógio já vem ajustada de fábrica mas, se necessário, no caso de substituição da bateria, siga o procedimento para o ajuste da data.
Importante: *LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR O AJUSTE. TODOS OS PASSOS DEVEM SER SEGUIDOS NA SEQÜÊNCIA INDICADA. SE O AJUSTE NÃO FOR FEITO CORRETAMENTE, VOCÊ DEVE REMOVER E RECOLOCAR A BATERIA E REPETIR TODAS AS FASES DO AJUSTE NOVAMENTE.*
1- Ajuste primeiro a hora e o dia da semana conforme o item-1. **2-** Puxe a coroa para a posição 1-Meio. **3-** Se necessário, gire a coroa para a data se posicionar na janela do mostrador. **4-** Empurre a coroa para a posição inicial. **5-** Puxe novamente a coroa para a posição 1-Meio e espere por aproximadamente 10 segundos (a data se move para trás e para frente). **6-** Gire a coroa até a indicação “1” aparecer na janela do mostrador, e empurre a coroa para a posição inicial. **7-** Puxe a coroa novamente para a posição 1-Meio. Gire a coroa até a data correta entre 1 e 31. **8-** Empurre a coroa para a posição inicial. Nesse momento, o calendário girará e mostrará o “2”. Puxe a coroa novamente para a posição 1-Meio. Faça o ajuste do mês, indicando na janela do mostrador o mês correto entre 1 e 12. **9-** Empurre a coroa para a posição inicial. Nesse momento, o calendário girará e mostrará o “3”. Puxe a coroa novamente para a posição 1-Meio. Faça o ajuste do ano, indicando na janela do mostrador o ano correto, somente o dois últimos dígitos. **10-** Empurre a coroa para a posição inicial. Nesse momento, o calendário girará e parará na data correta.

COMO CHECAR A DATA APÓS O AJUSTE

Uma vez ajustada a data, você deve checá-la, mas essa operação é opcional.
Para checar o mês ajustado: 1- Puxe a cora para a posição 1-Meio. **2-** Gire a coroa até “2” aparecer na janela do mostrador. **3-** Então empurre a coroa para a posição inicial. Nesse momento, o calendário girará, e parará no mês correto. Após 5 segundos, retornará a mostrar a data.
Para checar o ano ajustado: 1- Puxe a coroa para a posição 1-Meio. **2-** Gire a coroa até “3” aparecer na janela do mostrador. **3-** Então, empurre a coroa para a posição inicial. Nesse momento, o calendário girará e parará no mês correto. Após 5 segundos, retornará a mostrar a data.

Nota 2: *Se o Mês, o Ano e/ou a Data estiver(em) incorreto(s), você deve levar seu relógio a um posto autorizado de Assistência Técnica Dumont para providenciar o ajuste.*